



Spare parts list
Liste pieces
Lista ricambi e tabella spargimento

COSMO



MODEL PD/PDS



REF.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1	VITE M 5 × 25	3
2	DADO M 8	6
3	DISCO REGOLATORE (S)	1
4	DISCO REGOLATORE (I)	1
5	VITE 6 × 70 C. PIANA	4
6	SCATOLA PROTEZIONE	1
7	DADO M 12	4
10	VITE 12 × 50	2
11	BIELLA	1
12	RONDELLA 30 × 52 × 6,5	1
13	CUSCINETTO 6205	3
14	DISTANZIALE	1
16	SCATOLA	1
18	COPPIGLIA E 25	1
19	CONO	1
20	VOLANO	1
21	DADO M 10	2
22	CUSCINETTO 6010 2RS	1
23	POSIZIONATORE	1
24	VITE TESTA CONICA	2
25	LEVA	1
27	CUSCINETTO 60009 2RS	1
28	SUPPORTO	1
29	AMMORTIZZATORE	1
30	PARAPOLVERE	1
31	RONDELLA D 35	1
32	SPINA ELASTICA D8 × 60	1
33	TAPPO	2
34	VITE 12 × 30	2
35	RONDELLA 40 × 12 × 8	2
36	CUSCINETTO 6206	3
38	PARAPOLVERE	1
39	CONO	1
42	DADO M 6	4
46	VITE 8 × 25	6
47	VITE 12 × 70	2
48	AGITATORE	1
50	GUARNIZIONI IN NYLON	1
51	GUARNIZIONI INFERIORE IN NYLON	1
59	SPINA ELASTICA 5 × 60	1
60	COPPIGLIA I 52	1
61	INGRASSATORE 3/8 SAE DRITTO	1
62	INGRASSATORE 3/8, SAE I 90°	3
63	INGRASSATORE 1/4 W DRITTO	1
64	RONDELLA 35 × 56 × 5,8	2
65	CONO PLASTICO	1
66	SUPPORTO TUBO	2
67	TUBO PENDOLARE	1
68	SUPPORTO	1
69	ORECCHIA SPANDITRICE	1
70	VITE 8 × 20	2
71	DADO M 5	5
72	ALBERO	1
73	DADO 2 MEDIO	1
74	SCATOLA REGOLATORE	2
75	REGOLATORE	1
76	SUPPORTO PROTEZIONE	1
77	PROTETTORE	2
78	SPINA ELASTICA 5	2